



機械室の凍結にご注意ください



寒波の影響により、寒冷地以外でもコンプレッサーの凍結によるご相談をいただくことがあります。
症状が発生する可能性がある状況と対処法についてまとめましたので、ご一読下さいませ。

こんな症状のときはコンプレッサ凍結のおそれがあります

- 前夜に気温が著しく低下した
- コンプレッサー本体の圧力が通常通り（約 0.8MPa）あるが、エアーが出ない

TCC-Dual Plus-C2 シリーズ



TCC-Dual Plus-C シリーズ



TCC-1.5SR・2.2SR



TCC-1.5R・2.2R



- ドライヤに接続されているレギュレーターのメモリが通常（約 0.5MPa）以下を指しているが、エアーが出ない



凍結が発生したときの対処法

STEP1 機械室の換気扇を一時的に停止してください

STEP2 ユニット側でサクションを持ち上げてサクションモーターを運転し続け、機械室内の温度を上昇させてください

STEP3 自然と凍結が解消されるのを待ってください

STEP4 開通したら通常通り換気扇を稼働させてください

火災の原因となる恐れがあるため、暖房器具を設置しての加熱は行わないでください

■上記の方法で症状が改善しない場合や、頻繁に発生する場合は弊社までご相談ください。



【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市長区香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市泉区八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市博多区山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376