



猛暑による機械室の温度上昇にご注意ください



夏季の高温環境下では、機械室機器に不具合が発生する可能性があります。

トラブルを未然に防ぐため、適切な温度管理をお願いいたします。


温度上昇により機械室に発生する問題

■ サクションおよびコンプレッサ


温度センサーによる緊急停止



ベルト切れ、操作盤故障




本体や配管の劣化による
エア漏れや吸引不良




■ エアードライヤ

除湿機能が低下し
エアに水が混じる



部品の劣化によるエア漏れ



機械室の温度は
5~40℃
にしましょう



機械室の温度上昇は、機器の寿命低下や診療ストップの原因に！

- ・ 機械室の温度は **5℃ ~ 40℃** に保つようにしましょう！
- ・ 室内が 60℃ を超えると、サクション・コンプレッサが緊急停止する恐れがあります。

機械室が高温になってしまったときの対処方法

STEP1



換気扇を確認し、停止している
場合は ON にしてください

STEP2



機械室の窓や扉を一時的に
開放し、機械室内の熱気を外へ
逃がしてください

■ 上記の方法で症状が改善しない、または機器トラブルが発生した場合は、弊社までご相談ください。

【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市中区香坂 100-1 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市泉区八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市博多区山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376